

TENSID R 201 - Etiketten- und Klebstoffentferner

TENSID R 201 ist ein Entferner für Etiketten und Klebstoffreste.

Anwendungsbereich

TENSID R 201 löst Reste von Klebstoffen und Kaugummi und durchweicht die meisten Aufkleber. **TENSID R 201** ist geeignet für Oberflächen aus Metall, mineralische Oberflächen sowie den meisten Kunststoffen.

Anwendung

Behälter mit **TENSID R 201** vor Gebrauch gut schütteln. **TENSID R 201** mit einem Pinsel auf die Kaugummi-, Klebstoffreste oder Aufkleber auftragen. Nach einer Einwirkzeit ca. 10 Minuten können die aufgelösten Reste mit einem Papiertuch oder Lappen entfernt werden. Sollten Klebstoffe auf der Oberfläche zurückbleiben, den Vorgang auf den entsprechenden Stellen wiederholen.

Um den Auflösungsprozess zu stoppen und um Schmutzreste von der Oberfläche zu entfernen, den Reiniger **TENSID R 206** benutzen. Es wird empfohlen, den Entferner vorher auf einer kleinen Fläche zu testen.

Materialeigenschaften

TENSID R 201 ist ein weißes, dickflüssiges Produkt.

Lieferung / Verbrauch

TENSID R 201 wird in 1-Liter Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,2 - 0,3 Liter pro m².

Lagerung / Haltbarkeit

TENSID R 201 ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist das Produkt etwa 12 Monate haltbar.

Produktsicherheit

TENSID R 201 ist Gefahrgut, weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.

Anwendung



1. **TENSID R 201** auf Etiketten aufsprühen,



2. einwirken lassen,



3. nach kurzer Einwirkzeit können die Etiketten einfach abgezogen werden



4. anschließend Fläche mit Neutralisator TENSID R 206 reinigen.